



ATTENTION : La cote EM est très importante pour du remplacement :  $EM + 2 \text{ mm} =$  la cote entre-fers